

エラー表示一覧

コントローラー表示部に *Err* 表示が出た場合は下記内容をご確認ください。

◎アラーム音も同時に表示された回数鳴ります。

(Err-08であれば8回鳴ります。間を空けくり返します。)

エラー表示	エラー内容	考えられる原因	処置
<i>Err-01</i>	電流トリップ	巻取りBOX (モータコネクター部分) が水に濡れ短絡を起こしている。	カバーやコーキング等水濡れ防止対策をしてください。
<i>Err-02</i>	エンコーダー 逆相運転	エンコーダー線・モータ線の誤配線。	コントローラー扉裏面の配線図にしたがって配線を確認してください。
<i>Err-03</i>	エンコーダー タイムオーバー	巻上げ時負荷がかかっている。	負荷となっているものを取り除いてください。
		上限で下端パイプが巻き込み防止に当たっている。	上限停止位置設定を行ってください。
		エンコーダー線が外れかかっている。 モータ線が外れかかっている。	エンコーダー線 (コネクター) モータ線 (コネクター) を一旦外し奥まで接続する。
	電源電圧が低い。	一次側電線のサイズを大きくする。配線の距離を短くする。	
<i>Err-04</i>	運転タイム オーバー	巻上げ時負荷がかかっている。	負荷となっているものを取り除いてください。
		電源電圧が低い。	一次側電線のサイズを大きくする。配線の距離を短くする。
<i>Err-05</i>	一次側電圧 異常 (高)	一次側の電源電圧が規定値よりも高くなっている。	規定値内の電源電圧としてください。
		コントローラー内の回生抵抗のコネクターが外れている。	回生抵抗のコネクターを接続してください。
<i>Err-06</i>	一次側電圧 異常 (低)	一次側の電源電圧が規定値よりも低くなっている。	規定値内の電源電圧としてください。
<i>Err-07</i>	CPUエラー	電氣的ノイズによる誤動作	アースが配線されているか確認願います。 メイン基板CPU付近に電源線やモータ線が無いか確認願います。
		エアカーテン等他機器と連動している	プラボックスを設置し門番下限信号をリレー受け願います。
<i>Err-08</i>	エンコーダー 設定エラー	上下限停止位置が設定されていない。	上下限停止位置設定を行ってください。
		エンコーダーコネクターが外れている。	エンコーダーコネクターを一旦外し奥まで接続してください。
		エンコーダ線スリーブの接触不良	スリーブ部を切断し再度圧着し直してください

※ エラーの解除方法は原因を処置した後、操作パネルの停止を押すことで解除されます。(ブレーカ「OFF」～「ON」の操作でも解除されます。)